

VASKEANVISNING GLAS & KANDER

For at sikre en lang levetid og for at bevare materialet blankt og glansfuldt over tid, er det meget vigtigt at følge denne vaske- og brugsanvisning.

Undlad vaskeprodukter der indeholder Phenoxyethanol og opvaskemidler med ekstrem høj ph værdi ($\text{ph} \geq 11$), da dette nedbryder polycarbonat-materialet over tid.

Ved håndopvask bruges et mildt opvaskemiddel. Dette beskytter også dine hænder. Anvend gerne bløde børster af f.eks. hestehår og undlad hårde børster.

Ved maskinopvask er det tilstrækkeligt at benytte et skylleprogram ved høj temperatur. Vaskes plastprodukterne sammen med andre produkter, bruges almindeligt maskinvaskemiddel.

Det er endvidere vigtigt, at der IKKE overdoseres med vaskemiddel. Dette er ødelæggende for produkterne!

Afspændingsmiddel bør være et neutralt eller surt afspændingsmiddel, og det er vigtigt at der doseres korrekt. Overdosering & aggressivt afspændingsmiddel kan nedbryde polycarbonatmateriale. [*]

Plastmaterialer kan danne en "film" på indersiden, hvis de vaskes med stærke opvaskemidler. Sker dette, vaskes materialet blot med en smule blegemiddel og "filmen" vil forsvinde. Polycarbonat er et brudsikkert plastmateriale, der ikke kan gå i stykker eller knuses.

Alle plastmaterialer kan blive ridset. Ridser i glatte polycarbonat- og SAN produkter kan opstå efter lang tids brug. Dette gælder også glas der opbevares stablet, og som ikke har stabelfunktion.

Bemærk, polycarbonatprodukter er ikke velegnet til produkter med højt esterindhold.

* eksempelvis Proton fra f.eks. Zederkop.dk eller Suma Rinse A5 & Suma Crystal free A8, begge fra Diversey.

